

Ультразвуковой отпугиватель собак CD-100 (ГРОМ-125)



CD-100 представляет собой устройство для отпугивания и тренировки собак. Его принцип действия основан на генерации звуковых импульсов высокой частоты. Отпугиватель создает ультразвуковой сигнал мощностью 125 децибел и серию ярких вспышек белого светом силой 2800 кандел, которые воздействуют на собак, кошек и других животных на расстоянии до 10 метров, но полностью безопасны для людей. Прибор может быть использован для отпугивания любых животных. В режиме «обучение» ультразвуковое излучение будет относительно слабым, поэтому CD-100 можно использовать для обучения собак. Подробнее об этом в разделе "Как управлять собакой"

Ультразвуковой отпугиватель собак CD-100 представляет из себя компактный прибор в пластиковом корпусе размером 130x40x22 мм. С задней стороны корпуса имеется специальное крепление, в которое пропускается ремешок или шнурок для удобства пользования им во время дрессировки или прогулки.

На переднем торце корпуса располагаются 2 ярких светодиода и отверстие ультразвукового излучателя. В зависимости от выбранного режима работы, светодиоды могут гореть ровным светом (как фонарик), либо работать в режиме коротких вспышек (как стробоскопы). Именно эту часть корпуса ультразвукового отпугивателя собак CD-100, на котором расположены светодиоды и решетка излучателя, нужно направлять на четвероногих агрессоров.



Переключение режимов

На верхней части корпуса находится кнопка включения прибора, на нижней — располагается трехпозиционный переключатель, с помощью которого можно выбрать один из 3-х доступных режимов работы:

- Фонарь
- Дрессировка
- Отпугивание.

Чтобы было проще ориентироваться в режимах, на корпус отпугивателя нанесены соответствующие маркировки:

- Режиму фонаря (крайнее левое положение переключателя) соответствует маркировка, изображающая лампу.
- Режиму дрессировки (положение переключателя посередине) соответствует маркировка, изображающая стоящую на задних лапах собачку.
- Режиму отпугивания (крайнее правое положение переключателя) соответствует маркировка, изображающая убегающую собаку.



Для того, чтобы привести отпугиватель в рабочее состояние, нужно открыть крышку отсека элемента питания и вставить в него 9-вольтовую батарейку типа 6F22 (Крона).

Чтобы проверить работоспособность прибора, активируйте режим фонаря, переведя переключатель в соответствующее положение, — если светодиоды загорятся, значит, устройство функционирует нормально. Если светодиоды горят слабо, необходимо вставить новый элемент питания. Тусклое свечение светодиодов указывает, что сила ультразвука будет слабой и малоэффективной.

Режим отпугивания

При угрозе нападения - переведите переключатель в режим отпугивания (крайнее правое положение), направьте отпугиватель излучателем в сторону животного/животных и нажмите кнопку включения. Отпугиватель начнет излучать ультразвук, а светодиоды, расположенные на торце, будут пульсировать ярким светом. Слегка меняйте направление излучения с тем, чтобы найти наиболее эффективный сектор воздействия, неприятный для животного. При необходимости повторите включение прибора 2-3 раза с интервалом 2-3 секунды. Нормальная реакция собаки при использовании прибора - попятится или отбежать в сторону. Ультразвук не наносит вреда психике собаки.

Режим дрессировки

При помощи отпугивателя можно не наказывать животного, а отдавать ему команды. Просто переведите прибор в режим дрессировки (в этом режиме ультразвук намного слабее и не пугает собаку, однако она отлично его слышит) и начинайте работать с животным: дайте ему команду привычным способом (голосом или жестом) и одновременно нажмите

кнопку. Через некоторое время собака поймет, что от нее требуется, и будет выполнять команды только по сигналу отпугивателя.

Режим фонаря

Отпугивателем можно воспользоваться как обычным фонариком в слабоосвещенных местах или в ночное время на улице, так как встроенные светодиоды могут работать независимо от ультразвукового генератора. Чтобы активировать режим фонаря, нужно перевести переключатель, в крайнее левое положение, которое соответствует маркировке, изображающей лампу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Отпугиватель действует на злобных и находящихся в агрессивном (возбужденном) состоянии собак! Прибор может быть малоэффективен против больных, глухих или профессионально натренированных собак.
- Не направляйте включенное устройство на человека с близкого расстояния. Ультразвуковой отпугиватель в такой ситуации может быть причиной звона в ушах, головной боли и т.д.
- Не используйте прибор против спокойных собак - тем самым можно вызвать ее неоднозначную реакцию.
- Не допускайте попадания влаги в прибор.

Технические характеристики:

Эффективное расстояние отпугивания: до 10 метров.

Питание отпугивателя: одна батарея 9 В типа 6F22 или "Крона".

Максимальный ток: 130 мА.

Рабочая частота ультразвука: 25 кГц.

Звуковое давление: 125 дБ.

Габариты: 130x40x22 мм.

Вес: 98 гр.

КАК УПРАВЛЯТЬ СОБАКОЙ

1. Подход собаки к хозяину

Команда «Ко мне!», одна первых команд, которую должна выучить собака и тем самым признать лидерство своего хозяина. Подход собаки к хозяину должен быть быстрым, охотным и безотказным. В процессе тренировки направьте отпугиватель CD-100 в сторону собаки и нажмите несколько раз на кнопку включения прибора в режиме «тренировка». Рекомендуется выбрать определенное сочетание сигнала, например, три коротких сигнала «- - -» далее, во время тренировки команды «ко мне», Вы должны придерживаться этой комбинации, что бы собака всегда могла узнать её. Вначале приказ «Ко мне!» с использованием отпугивателя CD-100 сочетается с кличкой, жестикуляцией и показом лакомства в руке. Хороший, быстрый подход должен вознаграждаться лакомством и поглаживанием. При медленном, вялом подходе хозяин, повторит команду, жест, сигнал отпугивателя и показав лакомство, быстро отходит от собаки.

Переход на подзыв только по жесту и сигналу отпугивателя начинается после достаточно четкого исполнения собакой голосовой команды «Ко мне!». Применяют жест одновременно с подачей сигнала отпугивателя. Подход только по сигналу отпугивателя отрабатывают после четкого исполнения команды «Ко мне!» по жесту и сигналу. Награда лакомством за первоначальное исполнение команды только по сигналу отпугивателя должно быть выдана в большем объеме, чем обычно.

2. Тренировка команды «сидеть!»

Дрессировщик удерживает собаку слева от себя и, повернувшись к ней, произносит команду «Сидеть!», нажимая кнопку отпугивателя. Для этой команды обычно выбирается один длинный сигнал «—». Сразу же после подачи голосовой команды и сигнала отпугивателя, хозяин левой рукой нажимает на крестец собаки. После выполнения команды необходимо похвалить собаку и дать ей "вкусняшку". Дальнейшее усложнение приема — выработка команды «сидеть!» только по сигналу отпугивателя, без голосовой команды. При отвлечении собаки, ухода с места посадки, подается команда «Сидеть!» с угрожающей интонацией и с обязательным сигналом отпугивателя.

3. Тренировка команды «Стоять!»

Выберите спокойное и тихое место, где собаку ничто не будет отвлекать. Дайте ей команду «Сидеть!» и подождите некоторое время. Подав команду «Стоять!», дрессировщик правой рукой подтягивает поводок вперед и вверх, а левой придерживает собаку под живот, поощряя стояние собаки поглаживанием и лакомством. Для этой команды обычно выбирается сочетание нескольких сигналов, например два коротких и один длинный. Далее, во время тренировки команды «стоять!», Вы должны придерживаться этой комбинации, что бы собака всегда могла узнать её. После того, как собака усвоила исполнение команды «Стоять!» по голосовой команде и сигналу отпугивателя, приступайте к отработке команды только с использованием отпугивателя. Награда лакомством за первоначальное исполнение команды только по сигналу отпугивателя должно быть выдана в большем объеме, чем обычно.