

PetAiner®

Инструкция по применению PET851 Водонепроницаемый ошейник антилай (WT744)

Инструкция для водонепроницаемого ошейника антилай PET 851 (WT 744):

Примечание: если после включения индикатор горит красным замените батарею перед использованием

Тестирование:

1. Открутите винт, установите батарею, соблюдая полярность
2. Включите ошейник, установите переключатель on/off на требуемый режим работы (1-2), а уровень чувствительности на максимум (цифра 5).
3. Для проверки работоспособности ошейника поскребите ребристую часть ошейника упругим предметом из пластика или ногтём, как показано на рисунке. Если выбран режим «Вибрация», то ресивер будет просто вибрировать. Если выбран режим с электростимуляцией, то после вибрации последует электроразряд: уровень 2 это самый слабый удар, уровень 7 - самый сильный.



Уровень чувствительности 5 – означает что ошейник работает при незначительном лае собаки. В зависимости от уровня окружающего шума и характера собаки необходимо менять уровень чувствительности. Обычно ставят средний уровень (3), а потом наблюдают за работой антилая на собаке. Чувствительность настраивается винтом на задней стороне ресивера ошейника.



PetAiner®

Инструкция по применению PET851 Водонепроницаемый ошейник антилай (WT744)

Главные особенности водонепроницаемого ошейника антилай PET 851 (WT 744):

7 уровней интенсивности: 1 уровень - только вибрация, 2-7 уровни с эл. разрядом от самого слабого до самого мощного.

5 уровней чувствительности на разные звуки, издаваемые собакой - от тихого завывания до громкого лая, 5 уровень - самый чувствительный.


Легкий метод тестирования.

Небольшого размера и легкий вес.

Водонепроницаемый

Многокрасочный светодиодный индикатор срока службы аккумулятора

Заменяемая 6-вольтовая щелочная батарея



Этот диск надо повернуть для выбора уровня воздействия включения и выключения.

Позиция off- ошейник выключен.

Значение 1 – минимальное воздействие ошейника на собаку.

Значение 7 – максимальное воздействие ошейника на собаку.

**Инструкция по применению PET851
Водонепроницаемый ошейник антилай (WT744)**

Уровень чувствительности водонепроницаемого ошейника антилай PET 851 (WT 744):

Винт уровня чувствительности необходим для настройки датчика вибрации ошейника к внешнему звуку.


Уровень 5- большая чувствительность (для проверки).

Рекомендуется устанавливать 3 уровень для первого применения.



Установка батарей:

- 1) Отвинтите монетой или отвёрткой отсек для батарей, вращая винт против часовой стрелки.
- 2) Установите батарею, соблюдая полярность.
- 3) Закрутите винт отсека батарей.



Автоматическая защита собаки водонепроницаемым ошейником антилай PET 851 (WT 744): :

Ошейник автоматически защищает вашу собаку от чрезмерной стимуляции. Если ошейник антилай сработает 5 раз подряд то он автоматически переждёт в режим ожидания на 1 минуту, при этом зелёный индикатор будет мигать красным и зелёным цветом. После 1 минуты индикатор потухнет и ошейник перейдёт в спящий режим.

После получения и проверки товара, пожалуйста напишите нам, что товар доставлен, и оставьте отзыв у нас на сайте о товаре и о сайте, заранее большое Вам спасибо.

Гарантия 1 год при условии правильной эксплуатации