

Ошейник антилай **Терминатор 3 (красный)** останавливает лай, постепенно увеличивая звук и электростатический разряд.

С помощью этой высокотехнологичной продукции вы сможете сделать обучение домашних питомцев эффективным и гуманным. Мы разработали ошейник Терминатор 3 (красный) для тех случаев, когда собаки особенно агрессивны, особо упрямы или непрерывно лают. Антилай Терминатор управляется микропроцессором, который отличает лай вашей собаки от других экологических шумов и автоматически обеспечивает повышение звука и электроэл.разряда после каждого лая. Выходной уровень звука и электроэл.разряда увеличивается постепенно, по мере продолжения лая.

Эта модель дает вашему питомцу множество предупреждений, прежде чем электроразряд станет болезненным. Уникальная модель Лай Терминатора увеличением звука и эл.разряда быстро учит питомца понимать, что это его собственный лай вызывает дискомфорт.

Принцип действия

На первом лае, Терминатор 3 (красный) применяется короткий звуковой сигнал предупреждения. Если второй лай происходит в течение тридцати секунд, звук становится более продолжительным и более высокого тона одновременно с коротким и мягким эл.разрядом. Если ваша собака лает третий раз, то звук и эл.разряд становятся более интенсивными. Эта картина повторяется в течение пяти уровней коррекции. Если ваша собака все равно продолжает лаять, то воздействие будет оказываться каждый раз наиболее сильным звуком и эл.разрядом. Если собака не лает в течение тридцати секунд, то Терминатор 3 автоматически возвращается к первому уровню коррекции «только звук».

Использование этого ошейника поможет собаке понять, что это ее собственный лай вызывает неприятные ощущения. Помните, что может потребоваться некоторое время, чтобы сломать плохую привычку. Когда ваша собака забывается и лает снова, то предупреждающий сигнал(звук) напомнит вашему питомцу о том, как надо себя вести без немедленного применения болезненного стимула. Так, с каждым следующим лаем, ваша собака получает возможность выбрать, стоит ли удовольствие полаять последующей боли. Мы нашли эту технику сочетания предупреждающего звукового сигнала, вибрации и постепенно нарастающего электроразряда не только более гуманным, но и более эффективным в преодолении привычки лаять, чем обычные ошейники анти лай.

Использование этого Терминатор 3 почти полностью автоматическое. Установите 6-вольтовую щелочную батарейку, отрегулируйте ремень ошейника для вашей собаки, настройте чувствительность микрофона и прибор начнет делать свою работу. По обе стороны микрофона, который расположен в центре блока между электродами под ремешком ошейника, находятся кнопки регулировки чувствительности “LOW” (низкая) и “HIGH” (высокая). Начните с самой высокой

чувствительности, постепенно понижая ее до нужного уровня. Небольшое отверстие на боковой стороне устройства служит для выхода звука при коррекции поведения. Нормальный срок службы батарейки составляет три-четыре месяца, батарею необходимо заменить, когда звук становится заметно тише или его вообще не слышно.

Крепление ошейника на собаке.

Для эффективного функционирования ошейника необходимо надеть его должным образом на вашу собаку. Место электродов необходимо располагать на один дюйм выше или ниже Адамова Яблока (кадыка) собаки. Электроды обязательно должны быть в прямом контакте с кожей собаки. Если волосы на шее собаки слишком длинные и густые, то шерсть можно раздвинуть пальцами или слегка подстричь с помощью ножниц. Брить шею не стоит. Застегните ошейник с ресивером вокруг шеи собаки, затянув ремень, плотно, как это возможно, без ограничения дыхания. Вы должны быть в состоянии просунуть один палец между ремешком ошейника и кожей вашей собаки в задней части шеи.

Внимание!

1. Не позволяйте вашей собаке грызть этот ошейник. Это устройство состоит из пластика и электронных компонентов, которые не усваиваются.
2. Никогда не используйте этот ошейник для крепления поводка и не используйте его вместе с металлическими ошейниками.
3. Хотя микропроцессор Терминатора разработан таким образом, чтобы отличать лай вашей собаки от других шумов, это устройство может иногда быть активировано другими видами вибрации и звуков. Это нормальное явление, но это не должно происходить часто. Если устройство может сработать, если ваш питомец катается по земле, трясет головой или чешется. Если эти действия повторяются, то ваша собака может страдать от блох и ушных клещей и необходимо показать его ветеринару.
4. Этот ошейник ваша собака может носить в дождь, но не забудьте удалить его перед купанием вашего питомца или не позволяйте ему с ним плавать. Если устройство намокло, то снимите батарею и высушите ресивер ошейника в теплом месте несколько дней.

Обязательно прочтите «Первое применение антилая на собаке», прежде чем использовать ошейник на сайте elpet.ru

ООО Антигав. ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ при условии правильной эксплуатации. Сайт antigav.ru

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ЦЕНА: _____

Продавец: _____